

Mic manual cu instructiuni de asamblare si utilizare

1. Telecomanda cu 4 canale pe infrarosu

(Baterii necesare : 1.5V"AA" X 4 bucati, nu sunt incluse).

Asamblarea se face urmarind schema din paginile 2-4. Placa electronica este deja asamblata, trebuie doar inserata in cutia telecomenzii (fig4, pag 3). Prin infrarosu putem sa controlam cele 2 motoare individual, efectuand miscare inainte si inapoi. Pot juca pana la patru persoane in acelasi timp prin setarea telecomenzii pe cele 4 canale diferite.

2. Jucatorul (fotbalist)

(Baterii necesare : 9V X 1 bucati, 1.5V"AA" X 2 bucati, nu sunt incluse).

Jucatorul este controlat prin unde infrarosii. Microprocesorul asigura jocul simultan a 4 jucatori. Cele doua motoare principale asigura deplasarea usoara inainte, inapoi, stanga, dreapta si un alt motor asigura in cazul fotbalistului lovitura in minge. Asamblarea este prezentata in fotografiile in paginile 5-14. ATENTIE!!! Legarea firelor se face in functie de culoare. De aceea mai jos aveti un dictionar englez-roman al culorilor.

BLUE	ALBASTRU	GREEN	VERDE
ORANGE	PORTOCALIU	BLACK	NEGRU
YELLOW	GALBEN	RED	ROSU

3. Cum functioneaza

a) Telecomanda

Selecteaza prima data canalul A, B, C sau D. Dupa aceea porniti telecomanda, ledul rosu se va aprinde. ATENTIE!!! Nu modificati canalul in timp ce telecomanda este pornita.

b) Fotbalist

Jucatorul va prelua canalul setat pe telecomanda. Deschideti jucatorul, indreptati telecomanda catre jucator si apasati orice buton al telecomenzii 3-5 secunde. Jucatorul are 8 miscari diferite vezi pagina 15/14. Jucatorul trebuie sa comunice cu telecomanda de fiecare data cand joaca este initializata. Pentru a reseta jucatorul trebuie sa inchideti si telecomanda si jucatorul.

Jucatorul de fotbal se deplaseaza si suteaza.

4. Rezolva problemele:

a) telecomanda: verifica daca conexiunea cu bateriile este corect facuta, bateriile sunt asezate corect.

b) jucator: verifica conexiunea, daca jucator se misca in directii gresite verifica jucatorul a M1, M2, M3 (pg 13, fig 22,23), daca jucatorul nu scoate niciun sunet verifica legaturile p13, fig 24.